

# **YANMAR**

**BUKU PENUNTUN OPERASIONAL  
DAN PARTLIST  
TRAKTOR TANGAN**

**MODEL  
YM 80**



**PT. YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY  
MANUFACTURING INDONESIA  
(P.T. YAMINDO)**

## VIII. PEMELIHARAAN ✓

### 8-1. Mesin

	Keterangan	Setiap Hari	Setiap 100 Jam	Setiap 200 Jam	Setiap 300 Jam	Catatan
Minyak Pelumas	Air Pendingin					
	Periksa dan tambah	●				
	Penggantian		●			
	Jalan masuk saringan bahan bakar				●	
	Jalan keluar saringan				●	
	Periksa dan tambah	●				
	Saringan minyak pelumas		●			
Pendinginan Fan - Belt	Periksa dan tambah	●				
	Pembersih bagian saringan udara		●			Cuci dg air sabun
Lain - Lain	Penggantian		●			Ganti setelah 25 jam pertama
	Periksa dan kencangkan	●				
	Menyetel kerenggan katup pemasukan dan pengeluaran				●	
	Periksa sistem injeksi bahan bakar				●	

8-2. Tiller

Keterangan			Sebelum Dipakai	Selama Dipakai	Setelah Dipakai	Catatan
Bagian Dalam Traktor	Pelumasan					
			●	●	●	Minyak Gear
			●	●	●	Oli SAE 90
Kopling	Dudukan Tension		●		●	Pakai Grease
	Pemeriksaan dan penyetelan kopling samping		●	●	●	
	Pembersihan kopling bagian dalam		●		●	
	Pemeriksaan dan service		●		●	
	Pemeriksaan dan service kopling utama		●		●	
Roda	Belt Stopper	Roda	Periksa tekanan angin pada ban	●		●
	Belt Stopper	Lain-Lain	Atur posisi stopper rod pada V Belt	●		●
			Screw penyetel kedalaman bajak	●		●
Bagian Dalam Traktor	Minyak Gear					
	Periksa dan service bagian -bagian yang rusak/hilang		●	●	●	Setiap Hari
	Pemeriksaan dan penggantian baut		●	●	●	Setiap Hari
Pembersihan bagian dalam			●	●	●	Minyak Gear

## IX. PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN



No.	PERMASALAHAN / PENYEBAB	PENANGGULANGAN
1.	Saat belok terjadi bunyi pada gigi 1. Baut pengatur kopling kurang kencang	Kencangkan baut pengatur kopling
2.	Traktor belok terus - menerus 1. Spring side clutch lemah 2. Gear side clutch aus 3. Pengatur kopling terlalu kencang 4. Snap ring S25 lepas	1. Ganti spring side clutch 2. Ganti gear side clutch 3. Kendorkan Pengatur kopling 4. Ganti baru
3.	Motor diesel berputar berat dengan asap hitam 1. Bajak masuk terlalu dalam 2. Bajak terhambat akar kayu / batu	1. Angkat stang kemudi dan atur kedudukan bajak 2. Lepas pen penghubung dengan kait bajak
4.	Bila traktor berjalan tidak lurus (selalu ke samping kiri atau kanan) 1. Posisi pen bajak tidak lurus atau tidak center dengan posisi traktor	1. Pindahkan pen ke kiri atau ke kanan
5.	Stang bergetar sangat keras 1. Baut pengikat pada dudukan mesin kurang kencang 2. Baut pengikat mesin kurang kencang 3. Baut pengikat aus	1. Di kencangkan 2. Di kencangkan 3. Di ganti