





트랙터 콤바인 관리기



직진어시스트

고정도

고효율

피곤 경감

간단 조작



YR6DZAR • YR8DZAR(직진어시스트 사양)



(

YR60D(보급형)

YR6DZA • YR8DZA(고급형)

YR6DZTA • YR8DZTA(밀묘형)








얀마 YR6DA(6조) / YR8DA(8조) 이앙기 이렇게 편해요!

- 빠른 이앙속도(1.85m/s)
- 강력한 파워엔진(21.3ps)
- 더 편리해진 조작성능(8련 멀티스위치)
- 더 강력해진 직진어시스트 (RTK-GNSS **탑재**)
- 경비절감! 밀묘작업

















업계유일! 고효율 엔진 & 무단변속 미션

효율 좋은 작업과 승용차 감각의 조작성

「끈기 있는 파워」와 「높은 전달능력」으로 습전작업도 여유

이앙기에 탑재된 엔진의 출력은 약 90%*가 주행부에서 소비됩니다.
HMT는 전달효율이 높아 <mark>마력 손실이 적으므로</mark> 차륜에 부하가 큰 습전에서도 **엔진 마력에 여유를 갖고** 이앙작업을 할 수 있습니다. **당사 조사

「기계식」과 「HST」의 장점을 융합

HMT [Hydro-Mechanical Transmission]

장점 1

전달효율 약 **85**% 장점 2

노클러치 무단변속으로 승용차감각으로 조작 가능 기계식 ^{트랜스미션}

효율 약 90%

HST 유압식무단변속 트랜스미션

효율 약 70%

업계유일

※이앙기 ※2021년 9월시점 당사 조사

HMT

하이드로메커니컬 트랜스미션

重量 약 85%

메카식의 **전달<u>효</u>율** 유압식의 **소도** 조전 **(**

속도조정도 자유자재

포장 출입구의 비탈길도 안심!





악셀·브레이크 연동

페달을 떼면 가볍게 브레이크가 걸리므로 포장 출입도 안심하고 할 수 있습니다.



페달변속 e-move

승용차와 같은 페달 조작만으로 출발·정지· 가감속이 가능, 작업중의 변속도 보다 신속하고 부드럽게 할 수 있습니다.

6 www.yanmar.com/kr





끈기 있고 파워풀한 얀마 디젤엔진 탑재



3TNM72 21.3PS

무급유 연속작업 가능 면적

대용량 **37**L 연료탱크 탑재로

약 **4.5ha***까지 연속작업이 가능합니다

※포장 조건에 따라서 연속작업 가능 면적은 다릅니다.



YR-DA시리즈

디젤엔진은 경제적



가솔린기대 사용량



사용량



가솔린기대 대비

연료소비량 25% 감소

30% 감소 연료비

※ 연료소비율 디젤 220g/PS·h, 가솔린 300g/PS·h으로 계산.



제로 출발부터 부드럽게 가속.



페달 조작으로 속도 조절.



승용차 감각으로 운전 가능!



심플 조작으로 더욱더 편리



■ 속도설정 볼륨

최고속도를 무단계로 설정할 수 있어 포장지 출입이나 트럭에 싣고 내릴때 안정적입니다.



■ 속도고정 스위치

스위치 하나로 원하는 속도로 고정할 수 있으므로 변속페달에서 발을 떼고 주행하고자 할 때 편리합니다.



■ 주변속 레버

후진:레버를 넣으면자동으로 식부부가 상승합니다.

묘연결에코:엔진 회전이 자동으로 내려가고 시비기의 블로워도 정지. 연료소비를 줄입니다.

얀마농기코리아주식회사 7

더 편리해진 조작부



○ 이러한 조작을 할 수가 있습니다. /운전석에 앉은채로 조작부의 다이얼 1개로 간단하게 많은 기능의 조절이 가능합니다.





조정지 스위치

앉아서 앞을 본채로 원터치로 유닛 별로 식부를 정지. 식부부를 한번 상승시키면 조정지가 해제 되는 자동복귀 기능도 장비하여 식부 종료도 능률 좋음.



식부승강 크로스레버

식부부의 상승·하강과 마커의 좌우 조작을 레버 하나로 간단하게 할 수 있습니다.



(

모니터 패널

밝은 대낮에도 작업에 필요한 정보를 알기 쉽게 잘 보이도록 표시



묘탑재대 원터치 정렬

선택다이얼과 페달만으로 조작할 수 있고 작업시작이나 묘탑재대를 수납(YR8DA)할 때 편리합니다. ※ 우측 끝에서는 정지되지 않습니다.



직감적으로 조작 가능!




멀티스위치

이럴 때에 편리!

〈 논머리 부근 이앙 작업시 〉

정지로터의 입/절



버튼을 누르면 정리로터가 작동하여 선회자국을 지울수 있습니다.



(

〈 작업 도중에 누르고 싶은 타이밍에 〉

식부깊이 조정



이앙 시작의 깊이 조정이나 작업중에 깊이가 신경 쓰일 때에도 곧바로 조정 가능합니다.



정지로터 깊이 조정



선회자국의 상황에 따라서 깊이를 조작부에서 간단하게 조정할 수 있습니다.

〈 묘연결과 후진할 때 〉

식부 승하강



버튼누르기 만으로 묘탑재대가 미리 설정한 위치로 이동. 레버로 미세한 조작은 필요 없고 원푸시로 완료됩니다.

이럴때 사용합니다.



묘연결시 작업하기 쉬운 딱 좋은 높이로.



후진시에는 후방 확인이 쉬운 높이로.

핸들조작없이 자동직진 주행이 가능한 직진어시스트(보조)

선회 후에도 자동으로 이앙 시작! 그대로 손 떼면 직진!

RTK-GNSS 보정신호 단말기 탑재로 정밀도가 향상된 직진어시스트(보조) 기능은 더욱 안정성 높은 직진을 지원합니다. SMART PILOT


선회시 핸들 조작만



⁷손 떼면 OK!

직진어시<u>스트</u>(GPS사양) 누구든지 간단, 똑바르게 이앙

기준선을 설정하면 그 이후 자동으로 바르게 기준선과 평행한 이앙작업을 할 수 있습니다.



핸들 조작만으로 편하게 선회

핸들 조작만으로 선회시 일련의 작업을 자동화 할 수 있습니다.

꺾기만 하면

- 1. 이앙작업이
- 2. 식부부가 상승

정지

- 3. 마커가 수납
- 4. 사이드클러치 끊김

5. 사이드클러치


원상태로 하면

- 들어감
- 6. 식부부가 하강
- 7. 마커가 하강
- 8. 이앙작업이 시작



(

자동조향중이라도 안심하고 사용 가능한 기능도 충실!



Ⅰ 논머리 충돌 방지

논머리가 가까워지면 부져로 알림. 그리고 속도고정시에는 논머리 직전에 주행을 정지 합니다.



▮ GPS수신 불량시

GPS의 수신상태가 나쁘면 부져로 알림. 저수신 상태시에는 자동조향을 해제합니다. ※속도고정시에는 주행정지.



▮ 포장밖으로 이탈 방지

논머리를 타고 오르는 등 기대가 기울면 부져로 알리고 자동조향이 해제됩니다. ※속도고정시에는 주행정지.



▮ 핸들 조작 우선


긴급 회피시 등 핸들을 수동으로 조작하면 자동조향이 해제됩니다. ※속도고정시에는 주행정지.



▮ 직진경로의 이탈 방지

직진경로에서 이탈하기 시작하면 부져로 알림. 그 후 자동조향이 해제됩니다. ※속도고정시에는 주행정지.

» 초정밀 RTK-GNSS 보정신호 단말기 장착으로 더 강력해진 직진어시스트(보조)



» RTK-GNSS 보정신호 단말기 탑재



RTK-GNSS 보정신호 단말기를 기대에 연결하여 간단하게 MBC RTK GNSS 서비스를 이용할 수 있습니다.



(

- 국내 최대 기준국으로 커버리지 및 안정성 극대화
- 전국 90% 이상의 DMB 커버리지 확보
- LTE 망으로 음영지역 없이 어디서나 서비스 가능
- 24시간 모니터링 시스템
- MBC RTK 서비스는 사용자 편의·비용·안정성에서 우월한 성능을 보장

》 사용자의 편의성 및 운전 안전성 향상




RTK-GNSS 보정신호 단말기 보관 케이스 RTK-GNSS 보정신호 단말기를 외부의 충격으로 부터 보호 합니다.



배터리 차단 장치 장기 보관시 배터리 방전을 방지 합니다.



암레스트 장시간 운전 시 피로도를 줄여 줍니다.



사용자 이탈방지 안전 경보 장치 사용자가 의자에서 10초 이상 이탈하면 경보음이 울리는 안전 장치를 추가하였습니다.

(


경비절감 실현! 밀묘이앙

육묘상자수를 줄여 노동·비용 저감! 관리방법은 변함없이 그대로 안심

밀묘란 육묘 1상자당 마른볍씨의 파종량을 보통 100~150g인 것을 250~300g으로 밀도 높게 파종하므로서 큰 폭으로 노동력 절감·비용 감소 등이 실현되는 기술입니다.



· 1/3



(육묘하우스 : 9동 ▶ 3동)

노동 절감

파종 · 모판 운반시간





195시간 ▶ 65시간

劃1/3

저비용



1450만원 ▶ 670만원 (육묘상자, 배토, 하우스자재) 육묘자재비

(

최 1/2

특별한 기술이나 작업이 필요?

관리방법은 지금까지와 거의 동일 어려운 기술은 불필요. 기존과 거의 동일한 방법으로 관리가 가능합니다.

※수도작 90.750평(30ha) 경영시 파종량을 관행100g/상자. 밀묘300g/상자로 시산한 경우.

밀묘를 평당 50~60주로 이앙하면 **모판수를** 5~8판 / 300평(10a)으로 줄일 수 있습니다.









많이 파종하고 적게 떼어 내는 얀마의 독자 기술



소폭 레일 취출구·소폭 롱가이드

고밀도로 파종하고 적은양씩 취출하여 이앙. 식부조나 레일 취출구의 폭이 좁고 육묘상자에서 작은 면적을 정밀하게 떼어내어 뜬묘 · 결주가 적고 정확한 식부 작업을 할 수 있습니다. ※밀묘 식부작업시에는 횡이송 횟수 30회로 설정.





①

식부깊이를 자동으로 조정 **감도어시스트** ▶ 상세 내용은 P12로


고민

임대작업은 관행이앙으로 하고싶은데…




얀마밀묘이앙기는 가능합니다

관행묘



어느쪽이든 가능

밀묘



횡이송 횟수나 종취출량을 조절하는 것 만으로 관행 육묘로의 이식재배도 가능 합니다.


5~12mm 기존보다 최대 종취출량 **2**mm 증가!

묘취출량

관행묘의 취출 면적

취출구가

롱가이드의 폭이 좁음



밀묘의 취출 면적(약 1/3)

※고시히카리의 경우. ※묘나 포장의 조건에 달라집니다.



계획대로 모판수 & 시비량으로 이앙 작업 가능!



묘취출량을 자동보정



설정대로 모판수를 꼭 알맞게 이앙

식부부의 센서가 묘량을 정확하게 파악. 디스플레이로 확인을 하면서 「선택다이얼」로 간단하게 10a(300평)당 사용할 모판수를 설정하여 이앙 작업을 할 수 있습니다.







※설정 이미지도

하는 것만!

8매/10a(300평) 묘상자수

이것도 편리!

누적 작업 면적과 사용한 묘의 양을 한눈에 파악!!

누적작업 표시

누계작업면적이나 사용매수 등의 확인도 가능하고, 작업효율의 관리에도 도움됩니다.



누적 A

28매 / 35a

누적 B 448매 / 560a

이번 시즌 작업시의 면적과 묘의 사용매수를 확인

2가지 '자동 300

을 일정하게

묘나 포장의 상태에 따라서 300평당의 모판수나 시비량 불균일을...

예비 묘나 비료, 운반 기

900평의 이앙 작업을

비료 를

무보급으로 가능하게!

무보급으로 작업가능하니까 >> 노동력 절감!

14 www.yanmar.com/kr



 \bigoplus

'이앙작업 도중에 묘가 부족하진 않을까'하는 걱정.
'여분으로 묘를 준비해야 하지 않을까 · · · '

'슬립되면 비료가 과다 살포되어 비료 낭비가 되거나 생육 불균일이 나면 곤란한데 · · · '



시비량 어시스트 (FDA/93)

시비량을 자동보정

보정_{]으로} 평당의

(비료양

제어


정도 높게 묘량과 시비량을 제어 300평당 **일정!**

시간의 낭비가 감소》

·저 비용!

슬립하여도 일정한 시비량을 유지

슬립시 시비량을 자동 컨트롤. 부분적인 시비 불균일을 최소한으로 억제, 생육의 균일화를 실현시키는것 뿐만 아니라 비료 낭비도 방지됩니다.





정도 높게 파종되는 밀묘 라서

900평(30a)의 **묘**를 한번에 적재

묘의 운반이나 이앙기에 싣는 시간이 대폭으로 경감되었습니다. **VRRDA에서 300평당 모파수를 5~7파으로 작업한 경은 **모양 포장 조건에 달라진니다





대용량 의 대형호퍼라서

번거로운 작업중의 비료 보급은 필요 없습니다. **YR8DA에서 비중 0,8의 비료를 300평당 40kg로 시비할 경우. **비료나 포장조건에 달라집니다.



얀마농기코리아주식회사 15





완벽한 식부자세

악조건에서도 포장의 상황에 눕지 않고 깔끔한 이앙.



(

깊이를 일정하게 유지하고 정도 높은 이앙

■ 얀마만^{*}의 「감도어시스트」

※2021년 9월 시점

「레이크」와 「플로트」의 2개의 센서로 유압감도와 식부깊이를 항상 자동으로 조정. 취출 면적이 작아도 정도 높은 이앙작업이 실현됩니다.

단단한 포장일 때

레이키센서가 식부깊이가 얕아지기 없으면 쉬워 쓰러지기 쉬우

얕음

플로트

무른 · 단단한 등 포장의 상태를 플로트감도로 검출

레이키센서

포장의 토양 표면 높이를 검출.

부드러운 포장일 때



물이 많을 때도



레이키센서는 항상 토양 표면의 높이를 검출

일정한 식부깊이 레이키센서는

항상 토양 표면의 높이를 검출

레이키센서는 항상 토양 표면의 높이를 검출

일정한 식부깊이

동일 포장 내에서 단단한 부분이나 무른 부분이 있어도

●식부깊이를 일정하게 유지 ●뜬묘 등도 방지

식부를 「**안정화**」하는 기술

■ 승강 전자제어



포장의 요철에 신속히 반응. 고속 작업시 에도 식부깊이를 일정하게 유지합니다.

■ 나이스티 수평제어



경반의 요철을 감지하여 신속하게 식부부를 수평제어합니다.

■ 식부부 에어 서스펜션



포장의 요철에 따른 충격이나 진동을 흡수하여 부드러운 작동으로 이앙 됩니다.

■ 전륜 독립 서스펜션



4륜이 항상 접지하여 직진성을 향상. 흔들림이나 충격을 흡수하여 요철 포장 에서도 차체 · 식부부 모두 안정합니다.

16 www.yanmar.com/kr





소식~밀식까지 1주 1주 정성스럽게

■ 져스트암

묘를 조심히 운반하여 고속작업에서도 정도 높은 이앙작업을 할 수 있습니다.



37~85주까지 폭 넓은 선택.

주수변속레버



식부작업을 하면서 선회 자국을 정지, 불필요하며 말끔한 마무리



■ 정지로터

V자 배치로 인접조에 흙·물이 흘러가는 것을 억제합니다. 로터 높이는 식부깊이와 연동되므로 매번 조정할 필요는 없습니다.



■ 롱 휠베이스

흔들림이 적어 안정된 식부 작업을 할 수 있습니다.

YR6DA: 1,050mm YR8DA: 1,200mm

■ 대형 차륜


습전에서도 여유로운 주파성을 발휘 합니다.



얀마농기코리아주식회사 17

(

승하차 • 이동이나 보관시에 편리한 설계





3련 LED전조등[2등]



묘매트누름 오픈 상하로 해제 가능하여 묘를 꺼내기 쉬움.

(









3 슬릿추가 발판

운전석에서 전륜이 보이는 슬릿을 추가. 포장 상태를 확인하면서 운전 가능하므로 출입도 안심.

와이드 발판 / 와이드 데크

넓은 발판으로 묘연결이나 비료 보충시 편암함.

부드럽고 & 콤팩트한 수납





접이식 묘탑재대

2조분을 접어서 이동이나 수납이 용이.







풍차마커 수납

원터치로 수납되고 분리도 간단.

스탠드 겸용 가드

작업시에는 기계를 보호하고 접으면 스탠드로.



안테나 유닛

아래쪽으로 접을 수가 있어 운반이나 창고에 격납할 때도 방해가 되지 않음.

이앙과 동시에 비료 및 약제 살포(옵션품)

측조시비기

시비작업을 더욱더 정도 높게!

기존보다 호퍼 용량이 증가되어 사용하기 쉬워짐. 비료 투입과 배출도 손쉽게 할 수 있습니다.



대용량 호퍼



개구부가 커서 비료 투입이 쉽고 한번의 보급으로 장시간 연속작업이 가능.

YR6DA

YR8DA

112∟ 150ı



고속배출 호퍼



호퍼가 좌우로 열려 남은 비료의 배출을 신속하고 간편하게 할 수 있습니다.

■ **측조시비기(다이얼식)** [F사양]



■ 전동구동

소량부터 다량까지 능률 좋고 정확하게 시비가 가능하여 고속 에서도 시비량이 안정됩니다.

■시비량 조절

간단한 다이얼 조작으로 전체 주수 10~90kg/10a(300평)의 조절이 가능합니다.

■ 간단조량

스위치를 켜고 조출량을 조절하는 것만으로 조량을 손쉽게 할 수 있습니다.

■시비 전조 클러치

시비를 하지 않을 때는 구동과 블로워를 원터치로 정지시킬 수있습니다.



약제살포기

이앙 작업과 동시에 살포하여 노동 절감.




살포구의 위치가 낮아 묘에 가까운 위체에서 살포하므로 바람 등의 영향을 받기 어렵고 약제 흘림이나 비산이 적어 효육적인 살포로 경제성도 우수합니다.



약제살포기(후방살포) [입상제]

PS6D / PS8D [옵션]

2개의 조출구에서 낙하된 약제는 모터 구동의 스피너와 와이드한 살포커버로 적절한 범위로 균일하게 살포됩니다.




남은 묘의 취출이나 유지보수가 간단.

■오픈프레임 구조

프레임에는 [후방 살포기], [묘탑 살포기] 둘다 장착할 수 있으며 살포기를 장착한 프레임이 오픈되어 충분한 작업공간을 확보 할 수 있습니다.

■ 묘레일조합 (부품 판매)







일본산

묘가 이앙기 앞까지 오므로 보조자도 편하게 보급할 수 있습니다.

또한 묘매트 4판을 얹고 간단히 접을 수 있습니다.

품 번	품 명
RYN-8D	묘레일조합(일산)
RYN-8D0000-YNK	묘레일조합, L(국산)
RYN-8D0001-YNK	묘레일조합, R(국산)



경제적이면서도 확실한 **YR60D**





작업자를 편하게 하는 편리한 기능

시동 스위치

시동스위치를 쉽게 확인할 수 있는 부위에 위치하여 조작이 편리합니다.



식부 하강 정지 스위치

스위치로 간단하게 식부부 유압을 정지시켜 이동중 에도 식부부가 내려 가지 않습니다.



주변속 레버

레버를 후진으로 하면 자동으로 식부부가 상승하므로 부드럽게 후진할 수 있습니다.





식부깊이 조절 / 수평 조정

작업자의 조작 편리성을 위해 중앙에 위치



운전석 앞쪽 좌·우에 식부 유닛 클러치

유닛 클러치

운전석 앞쪽 좌·우에 식부 유닛클러치 레버가 위치하여 편리함.



알기쉬운 멀티패널 채용!

스트레스 없이 조작이 가능한 "알기쉬움"을 철저히 추구



조작하기 쉽도록 레버류를 집중배치



속도 고정 레버

페달을 밟아 원하는 작업속도에 도달하면 속도고정레버를 조작하여 일정한 작업속도를 유지 할 수 있습니다. 페달을 계속해서 밟고 있어야 하는 불편함이 없어 장시간 작업시에도 피로감이 적습니다.







비료보급도 간단

측조형 시비기(F사양)



YR60D 78L (약 70kg)

다이얼 하나로 간단하게 조절※ 전주수로 10~90kg/10a(300평)의 시비량을 확보

※소량시비는 기어의 교환이 필요합니다.

시비량 조절

시비하지 않을 때는 배출과 블로워를 원터치로 정지

시비전조 클러치



비료막힘 방지 보수도 간단

셀프클린스프링

얀마 독자의 셀프클린스프링의 회전으로 비료 가 굳기 쉬운 공기와 합류되어도 막히는 것을 방지합니다.

주수 변속 레버

손이앙과 같이 묘를 부드럽게 운반, 고속작업에서 깨끗하게 이앙이 가능합니다.

소식에서 밀식까지 1주 1주 예쁘게 이앙

유압 감도 조절 레버

포장의 상태에 맞춰서 플로트 가도 조절




37~85까지 폭넓은 주수 선택 가능



뜬묘 등을 억제하고, 식부가 안정

식부깊이 자동피트 싱크로

고속작업 시에 풀로트가 뜨거나 식부깊이가 얕아지는 것을 방지. 저속에서 고속까지 안정하게 이앙됩니다.



일상 자가점검

일상 유지보수를 간단하게.

■본네트해치 오픈

원터치로 크게 열고 닫을 수 있고 유지보수도 손쉬움.





■ 에어크리너 엘리먼트

간단하게 분리하여 오염의 확인과 청소 · 교환을 쉽게 할 수 있습니다.



■ 퓨즈BOX· 냉각수 점검

퓨즈점검과 라디에이터의 엔진오일의 점검을 냉각수 점검을 간편하게 쉽게 할 수 있습니다. 할 수 있습니다.



■오일·연료 점검

연료필터의 청소나



■ 그리스 주입

각 부에 채용하여 내구성·유지보수성을 높혔 습니다.



■ 배터리

우측 예비묘대 아래에 배치. 충전 · 교환을 간단 하게 할 수 있습니다.

■ 상품 구성



YR6DA 6조 이앙기



YR8DA 8조 이앙기



	명 칭					O‡	마 승용 이앙	7				
	<u> </u>		다면 등등 이렇게 다젤/보급형 다젤/보급형 다젤/보급형 다젤/보급형 다젤/보급형 다젤/보급형 다젤/보급형 다젤/보급형									
				01111	직진	-1-	직진어시스트		직진	-1-	직진어시스트	
	사 양		일반	일반	어시스트	밀묘	& 밀묘	일반	어시스트	밀묘	& 밀묘	
	판매형식	명	YR60D	YR6DZA	YR6DZAR	YR6DZTA	YR6DZTAR	YR8DZA	YR8DZAR	YR8DZTA	YR8DZTAR	
	전장	(mm)	3,345	3,350			3,485					
기대	전폭	(mm)	2,100	1,985(2,200)			2,200(2,800)					
치수	전고(작업시)	(mm)	1,615	1,620	2,630	1,620	2,630	1,620	2,630	1,620	2,630	
	최저지상고	(mm)					425					
기대	중량(시비기포함	함) (kg)	760(829)	794(863)	808(880)	807(879)	808(880)	846(928)	874(959)	873(958)	874(959)	
엔 진 부	형식명		3TNM72-CUP5				3TNM72	CUP4				
	종류		직립형 수냉3기통 4행정 디젤									
	총배기량	l (cc)	0.903(903)									
	최대출력/회전속	동도 ps{kW}/rpm	21,3{15.4} / 3,200									
	사용연료						디젤(경유)					
	연료탱크용량	(0)	37									
	시동방식				셀시동식							
	구동방식			4륜구동								
	핸들방식						동파워스티어					
주 행	자륜 전륜 (m		광폭노펑크타이어 650									
행		후륜 (mm)	고무양러그타이어 950 전1,225 · 후1,225									
부	륜거	(mm)		1,050	전							
	축거	(mm)			1,200							
	변속단수	(단)	전진1단, 후진1단 (HMT무단변속)									
	식부방식				-		로터리식					
	식부조수	(조)			6		8					
식	식부조간	(cm)	30									
부	식부거리(슬립률 등		30-22-18-16-13						22-18-16-13			
부부	식부주수(슬립률 (37.50.60.70.85									
	식부깊이	(cm)	1.5~6.0(6단계) 1.5~5.1(9단계)									
	– . –	이송 (mm/회수)		1/26·14/20·16/18 9/30·11/26·14/20·16/18								
		이송 (mm)	8~17	81	~17	5^	-12	8^	~17	5^	-12	
묘의	묘의 종류											
조건	묘의 잎수 · 길(밀묘: 2.0~2.3 잎: 10~15cm / 치묘: 2.0~2.5 잎:10~15cm / 중묘: 2.5~4.0 잎: 15~25cm									
	대수(예비묘수) ·				18[6]				24	[8]		
작업:		(m/s)	0~1.65	0~1.85(슬립룰								
작업능	률(계산식)[시비기부	<u>착] (분/10a)</u>	9~(10~)	8~<10~>			7~(8~)					

[※]식부주간, 식부주수의 숫자는 슬립률에 따라 바뀌므로 기준으로 활용바랍니다.

측조시비기 주요제원

명칭		입상 측조시비기					
판매형식명		FT60D	FT6DA	FT8D			
비료의 종류		입상비료					
본기 장착 위치		미드마운트					
비료반송장치		블로워에 의한 강제반송					
비로호퍼	L (kg x 개)	78(13 X 6) [70 ×]	112,5(18,75X6) [101 **]	150(18,75X8) [135*]			
조 출 방식		눈접시롤					
조 출 량조절범위	(kg/10a)	10~90 %					
시비위치	(cm)	깊이 : 4.0 측면 : 5.0					
시비방식		작구시비복토방식					

^{※ :} 비료의 비중이 0.9인 경우 입니다.

[※]이 주요재원은 개량 등에 의해 예고없이 변경될수 있습니다.

[※] 안마 순정오일을 반드시 사용 바랍니다. 순정 이외의 오일사용은 고장의 원인이 됩니다. ※식부주수 37,43주 설정시의 작업속도는 0∼1.50m/s입니다.

[※]상기 주요사양에 기재되어 있는 내용은 판매시 예고없이 변경 될 수도 있습니다.







YANMAR 얀마농기주식회사

서비스 센터

북부SC: 경기도 안성시 죽산면 용대갈144-22 (031-672-3955) 서부SC: 충청남도 공주시 유구읍 안양괄1길8 (041-841-8897) 동부SC: 경상북도 구미시 도개면 도안로316 (054-475-3955) 남부SC: 전라남도 나주시 문평면 통문길1 (061-336-8849) 동남부SC: 경상남도 함안군 법수면 대송로124 (055-583-8891)

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길38(광암리1372) TEL:063-838-8899 FAX:063-838-3955

⚠ 안전에 관한 주의 사항

- 사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.

 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.

 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.

■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로…

(

※제품 이미지는 실제 판매 제품과 다를 수 있습니다.

