


登録した複数機の詳細情報を IT で一括管理できる

GPS、通信端末を搭載した建設機械の位置情報や稼働情報を収集し、お客さまとヤンマーが遠隔で情報を共有・管理。メンテナンス時期やマシントラブルの原因もすばやく把握でき、常にお客さまに最適でスピーディーなサービス・サポートのご提案・ご提供を実現します。



スマートアシストリモートの稼働機情報の取得について

スマートアシストは、建設機械に内蔵されている端末装置とアンテナより、稼働情報を取得しています。稼働情報は、厳重に管理・保管され、利用に当たりましては、下記の項目を厳守します。

ヤンマー、およびヤンマーがお客さまの情報の分析を依頼した機関は、他の第三者にその情報を提供しません。ただし以下の場合を除きます。■他の第三者への情報の提供について、お客さま（機械の所有者）の同意がある場合 ■裁判所命令など法的強制力のある要請を受けた場合 ■統計的な処理を行うなど、使用者の機械を特定できないように加工した情報を、公的機関に提供する場合

搭載されている無線機器は、日本国内のみでの使用を想定しており、海外に輸出したり、海外で使用することは想定していません。したがって、当社の品質保証の適用範囲外となります。また、無線機器を海外に輸出したり、海外で使用するものが法令違反となる可能性があります。

ヤンマー建機株式会社

●北日本営業部 (〒983-0025) 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 TEL (022) 259-7201
●関東営業部 (〒362-0025) 埼玉県上尾市上尾下998-1 TEL (048) 778-4878
●中部営業部 (〒497-0050) 愛知県海部郡鯉江町学戸2丁目33番地 TEL (0567) 95-5355
●西部営業部 (〒577-0066) 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 TEL (06) 6783-1121
●九州営業部 (〒812-0857) 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 TEL (092) 441-0928
●ヤンマー沖縄株式会社 (〒901-2223) 沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL (098) 898-3111
●ヤンマー建機営業企画部 (〒833-0055) 福岡県筑後市大字熊野1717-1 TEL (0942) 70-8993
yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で、必ずお受け取りください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ



YANMAR

SMARTASSIST

遠隔機械管理システム

SA

建機編



IT技術により、大切な機械を遠隔管理 ダウンタイム短縮やロングライフ化に貢献

時間を守る



いち早く故障や異常を解決

ヤンマーが遠隔で機械の稼働情報を確認。場所の特定が難しい現場でも、素早く必要な準備を整えて急行します。



次の作業をスムーズに開始

機械の稼働軌跡が自動で記録され、その日の作業の進行度の確認・分析に便利。次回からの効率アップに活用できます。



複数の機械を使った除雪作業でも、未作業エリアの特定が簡単にでき、より効率的な作業分担などの指示が行えます。




¥ お金を守る



機械トラブルを未然に防ぐ

稼働時間などの使用状況、メンテナンス情報・履歴の把握により計画的な点検・整備ができ予期せぬ故障を抑止します。



燃費の改善でコストを削減

機械の稼働時間に対する燃料消費量を細かく把握・比較することができ、作業の効率化・コスト改善に活用できます。

資産を守る



大切な機械の盗難を抑止

あらかじめ設定したエリアの外へ機械が出たり、設定した時間外の稼働を検知するとメールで通知。万一の時も遠隔でエンジンの再始動をロックできます。

**TOGETHER
WE BUILD**