



YANMAR

直進アシスト 誰でも簡単、まっすぐ作業!

YT3R × 溝掘機 OM312 シリーズ

松山株式会社

推奨 オプション RTKアップグレードキット

**自動で直進
誰でも簡単に
あぜに沿って
まっすぐ溝掘り**



直進アシスト中は、ハンドル操作不要。
前を気にせず、後ろの溝掘り作業に
集中できる。

**動画/カタログを
チェック!**



動画
YT3R × 溝掘機



製品カタログ



動画
YT3R
直進アシスト

誰でも簡単に あぜに沿ってまっすぐ溝掘り

直進はトラクターにおまかせ。

後ろの溝を見ながら無段変速で速度調整。

能率を上げながらきれいな溝を作ることができます。

作業終わりのバックでの仕上がりも


直進アシストで手放し作業が行えます。



直進アシスト 基準線A点B点の設定方法も簡単!

基本の設定方法

直進アシストは、まずはじめに基準線を設定。



後進も自動で直進! 四隅までまっすぐ溝掘りができます。



仕上げの四隅の溝掘りはバック作業。自動でまっすぐ後進し、四隅まできれいに溝掘り作業が行えます。

オプション RTKアップグレードキット

さらなる高精度を求めらるなら、RTKアップグレードキット


- ±2~3cmの高精度で直進作業。
- 時間が経過しても、位置ズレがない。
- 0.2km/hからの低速作業が可能。
- 基準線を登録しておけば、後で同じ場所を作業する際に、A点B点の登録作業は不要。すぐに作業に取りかけられる。

ポイント

RTKアップグレードキットなら、登録した経路を使って同じ溝での直進作業が簡単に行えます。溝さらえ作業などに便利!

おすすめ 作業しながら基準線を設定できる

作業をしながらA点からB点まで5m以上直進すれば、その延長線上を直進アシストで作業ができます。作業しながら基準線を設定できるので、時間をムダにしません。



無段変速 ノークラッチ、軽い操作で速度調整ができる

速度調整は、主変速レバーを軽く操作するだけでOK!

ノークラッチで無段階に調整できるので、作業にぴったりの速度に調整できます!



松山株式会社

〒386-0497 長野県上田市塩川5155
Tel.0268-42-7500 www.niplo.co.jp

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ



この印刷物は植物油インキを使用しています。