

▶結球初期前に雨が降らなかった場合、かん水を行います。結球初期以降は、病気の発生を助長するためかん水は行いません。

### 自走式灌水機 烟かんロールカーセット

●水圧のみでうね間を自走しながらかん水します。自動停止機構付きで無人かん水が可能です。



### トンネル張り・トンネル/マルチ除去

▶平均気温が10°C以下になる場合は、トンネル張りが必要です。

トンネルマルチ  
支柱打込み機  
**TPN**シリーズ

作業能率:4~5秒/1本



〈藤木農機製作所〉

トンネルマルチ  
はぎとり機  
**MKF-75C**

作業能率:50m/分(巻取同時)



〈藤木農機製作所〉

マルチ巻取機  
**MHS350B**

作業能率:100m/分



〈岡山農業社〉

### 防除

▶早期防除を心がけましょう。

#### 乗用管理機

フルキャビン  
ハイクリブーム  
**BSA-651C**  
(薬液タンク600L)



〈丸山製作所〉

フルキャビン  
乗用管理機  
**RVHC650**  
(薬液タンク  
650L)



〈やまびこ〉

#### トラクター用作業機

ブームスプレーヤ  
**BSM1070SLT**  
**BSM2070SLT**  
(100PS~トラクター用)



BSM1070SLT  
〈丸山製作所〉

ブームスプレーヤ  
**BSM1058S/3-YN**  
**BSM1258S/3-YN**  
(100PS~トラクター用)



BSM1258S/3-YN  
〈やまびこ〉

### 収穫・運搬

▶定植後、45~50日で収穫できます。空気に触ると切り口が赤褐色に変色するので、湿らせた布で拭くと良いでしょう。

#### NC20S,W

最大積載量:1000kg  
最低地上高:585mm  
トレッド:1000~1800mm  
(無段階調節)



#### 野菜作業車

**NC16A,AHW**  
最大積載量:500kg  
最低地上高:430~780mm  
トレッド:1070~1870mm  
(無段階調節)



#### トラクター用リヤリフト

**RL502L・RL802L**  
48~105PSトラクター用



〈三陽機器〉

※作業能率は、一定条件での値となります。目安としてご参照ください。

### ヤンマー・アグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

#### ⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

#### 商品についてのご意見、ご質問は下記へ



転作をお考えの方にも、ずっと栽培をされている方にも！

ヤンマーは、機械化一貫体系で、  
レタスづくりを応援します！




## レタス 機械化システム



### レタスの 作型(代表例)


- : 播種
- : 定植
- : 収穫



## 育苗(セル苗づくり)・播種

▶セル育苗の場合は、播種後25~30日、本葉3~4枚で移植を行いましょう。  
野菜づくりは「苗づくり」が決め手です。純正資材でセル成型づくりを!

### 野菜育苗資材



## 土づくり

▶栽培開始までに行いましょう。

### 施肥

#### 基肥投入

基肥投入肥料は3元素のほか、マグネシウム・カルシウムの不足に注意しましょう。

#### 有機物投入

堆肥は10a当たり2t以上を目安にしまします。

#### 酸度矯正

pHは6.5~7.0程度にしましょう。

### エコトラリンク対応ブロードキャスター MBC-PYシリーズ

40~120PSトラクター用



(IHIアグリテック)

### BCシリーズ (末尾AGはエコトラリンク対応) 15~120PSトラクター用



(タカキタ)

動画は  
こちら




### 有機ミキシングソワー RMSシリーズ

20~50PSトラクター用



### ライムソワー FTシリーズ

13PS~  
トラクター用



### AFTシリーズ

13~21PS  
トラクター用



(アグリテクノサーチ)

### ブレンド散布機 DSBシリーズ

25~75PSトラクター用



(タイショウ)

## うね立て整形(マルチ)

▶水田や排水の悪いところでは高うねにしましょう。

### トラクター用作業機

#### 全面マルチ

ZM201PY

18~21PS

トラクター用



(松山)

#### ラクーネロータリー ハイジ

ATR-HT(M)1

18~32PS

トラクター用



(アグリアタッチ研究所)

#### ベッドマイスター

BM130CX(M)

18~34PSトラクター用



動画は  
こちら



### カンタンマルチ

YFM231

16~30PS

トラクター用



(鈴木農機)

#### 平うね (リッジャ)マルチ

FM18G(R)M

30PS以下

トラクター用



(アグリアタッチ研究所)

### 台形うね整形機 (マルチ)

DV15NR(M)

DV20NR(M)

16~30PS

トラクター用



(アグリアタッチ研究所)

### 管理機用作業機

#### 汎用管理機セット

YK750MK-D,WEZR15CK

(YK750MK-D,W

+EAZY可変式平うねロータリーマルチ)

動画は  
こちら



(アグリアタッチ研究所)

#### 汎用管理機セット

YK750MK-D,WFRML15YS

(YK750MK-D,W


+ハッスル平うねロータリーマルチ)

(藤木農機製作所)




### 一般的なうね形状(単位:cm)

#### 1畦2~4条・マルチ



#### 1畦1条・全面マルチ



## 移植

▶株元はしっかりと押さえ、深植えを避けるのがポイントです。苗の種類やうねの形状に合わせて移植機を選びましょう。

### 乗用汎用レタス移植機

PH40R,LT

1畦4条千鳥植え

乗用型

動画は  
こちら

### ヤンマー汎用野菜移植機

PH1,(W)A

1畦1条植え(往復2条植え)

歩行型

動画は  
こちら



### ヤンマー全自動野菜移植機

PW10,(M),(W)

1畦1条植え(往復2条植え)

歩行型



動画は  
こちら



歩行型



(タカキタ)

動画は  
こちら

